



Installation Guide



Wall control
for DC ceiling fan

33974

material	PC	V	220-240	RF	433.92 MHz
finished	White	Hz	50/60	kg / lb	0.13 / 0.28



ENGLISH

- 1- Fan speeds
- 2- Reverse function
- 3- On/off for fan
- 4- Light on/off function
- 5- With Programmer: It will work for 1h, 4h, 8h

ESPAÑOL

- 1- Velocidades
- 2- Función inversa
- 3- Encendido y apagado del ventilador
- 4- Encendido y apagado del kit de luz
- 5- Programable: Funcionará durante 1h, 4h, 8h

CATALÀ

- 1- Velocitats
- 2- Funció inversa
- 3- Encen i apaga el ventilador
- 4- Encen i apaga el kit de llum
- 5- Programable: Funcionará durant 1h, 4h, 8h

FRANÇAIS

- 1- Vitesses
- 2- Interrupteur à sens inverse pour changer la direction du tour du ventilateur
- 3- On/off ventilateur
- 4- Fonction marche / arrêt de la lumière
- 5- Avec Programmeur: Fonctionne pendant 1h, 4h, 8h

ITALIANO

- 1- Velocità
- 2- Sens di rotazione del ventilatore, in avanti o indietro.
- 3- On/off ventola
- 4- Funzione di accensione / spegnimento la luce
- 5- Programmabile. Finzione per 1h, 4h, 8h

PORTUGÊS

- 1- Velocidades da ventoinha
- 2- Controla a direcção de rotação, para a frente ou para trás
- 3- Começa e desliga a marcha e desliga o programa
- 4- Acenda e apague a luz
- 5- Programável: Funciona por 1h, 4h, 8h

NEDERLANDS

- 1- Snelheden van de ventilator
- 2- Inverse functie
- 3- On/afschakelen van de verlichting
- 4- Schakelaar licht
- 5- Programmeerbare: Werk voor 1t, 4t, 8t

DEUSTCH

- 1- Ventilatorgeschwindigkeiten
- 2- Umkehrfunktion
- 3- On/off Ventilator
- 4- Lichtschalter
- 5- Programmierbar: Arbeitet für 1s, 4s, 8s

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

- 1- Ταχύτητες
- 2- Αντίστροφη συνάρτηση
- 3- Εντός και εκτός του ανεμιστήρα
- 4- Διακόπτης φωτισμού kit
- 5- Προγραμματιζόμενη: Λειτουργεί για 1, 4, 8 ώρες

РУССКИЙ

- 1- Скорость потолочного вентилятора
- 2- Положение переключателя скоростей на период жаркой или холодной погоды
- 3- Позиция выключения вентилятора
- 4- Переключатель светового комплекта
- 5- Программируемые: Работает 1, 4, 8 часов

ČESKY

- 1- Otáčky ventilátoru
- 2- Inverzní funkce
- 3- Zapnutí a vypnutí stropní ventilátoru
- 4- Zapnutí a vypnutí světla
- 5- Programmable: Pracuje na 1, 4, 8 hodin

POLSKI

- 1- Prędkości
- 2- Funkcja odwrotna
- 3- Włączenie i wyłączenie wentylatora sufitowego
- 4- Włączenie i wyłączenie światła
- 5- Programowanie: Działa przez 1, 4, 8 godzin

БЪЛГАРСКИ

- 1- Скорости
- 2- Обратна функция
- 3- включете и изключете вентилатора на тавана
- 4- включете и изключете светлината
- 5- Програмираем: Работи за 1, 4, 8 часа


SLOVENČINA

- 1- Rýchlosti
- 2- Inverzna funkcija
- 3- zažiganje in ugašanje svetlobe
- 4- zažiganje in ugašanje svetilnice ventilatorja
- 5- Programovateljni: Pracuje na 1, 4, 8 urah


العربية

- 1- سرعات المروحة
- 2- وظيفة عكسية
- 3- لإطفاء المروحة لتشغيل المروحة
- 4- الضوء
- 5- قابل للبرمجة: 1، 4، 8 ساعات


Option 1 - Surface installation




1 Disassemble




Part 1




Part 2




3



4



5




6




7 Done!


Option 2 - Recessed installation




1 Disassemble




Part 1



Part 2




70 x 70 x 35 mm




(not incl)


3



4




5




6




7 Done!



i Setting the wall control




i Information + Cautions



Max power parameter list

Voltage	Fan(max.)	Lamp(max.)
220-240V	40W	140W



Lorefar, SL
 Dinàmica nº1, Pol. Ind. Sta Rita
 08755 Cab ellibis al
 Spain