



**LIGHT SOURCE OPTIONS - OPCIONES DE FUENTE DE LUZ**

MR16 12V MAX 50W (not included) | gear - equipo (not included) | socket - portalámparas (included)



GU10 MAX 50W (not included) | socket - portalámparas (not included)



LOREFAR, SL • Dinámica, nº1 • Polígono Industrial Santa Rita  
• 08755 Castellbisbal • Barcelona • Spain •  
faro@lorefar.com • www.faro.es

• En ningún caso conecte la corriente sin que las bombillas estén colocadas. Podría dañar el equipo de forma permanente • En aucun cas mettre le courant sans que les ampoules soient mises en place sous risque de causer des dommages permanents au transformateur • Non connettere alla corrente in nessun caso senza aver previamente collocato le lampadine. Potrebbe compromettere il corretto funzionamento del trasformatore permanentemente • Nunca ligue a corrente sem ter as lâmpadas colocadas, porque o transformador pode danificar-se permanentemente • Auf keinen Fall sollten Sie eine Netzverbindung herstellen wenn die Glühbirnen nicht angebracht sind da der Transformator permanent beschädigt werden könnte • Sluit nooit de stroom aan zonder dat de gloeilampen erin zitten omdat daardoor de transformator voor altijd beschadigd kan raken • Σε καμία περίπτωση μην συνδέετε το ρεύμα χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι λυχνίες, μια και μπορεί να χαλάσει μόνιμα το μετασχηματιστή • Строго запрещается включать электрический ток когда лампочек нет в лампе. Никогда не включайте към електрическата мрежа преди да сте поставили електрическите крушки • Nepřipojujte proud s nenainstalovanými žárovkami • Nie wolno podłączać prądu bez uprzedniego amontowania żarówek

